




01 外观尺寸

8按键面板(不带标签)


MSP.08



产品说明书/保修证明

使用前请仔细阅读说明书

02 接线图



红 黑 白 黄
线 线 线 线

总线定义

| CAT5/CAT5E | BUS | Ai Bus |
|------------|-------|--------|
| 棕/橙 | DC24V | 红 |
| 棕白/橙白 | COM | 黑 |
| 蓝白/绿白 | DATA- | 白 |
| 蓝/绿 | DATA+ | 黄 |

03 产品信息

| 电气参数 | |
|------|--------------|
| 工作电压 | DC12~30V |
| 总线功耗 | 15mA/DC24V |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -5° C~45° C |
| 储存温度 | -20° C~60° C |
| 产品特性 | |
| 外形尺寸 | 86*86*29mm |
| 安装方式 | 欧标国标暗盒安装 |

04 功能说明

- 1、可定制香槟金、深空灰、皓月银等不同外观颜色；
- 2、按键具有颜色定义，可定义不同执行动作，显示不同颜色；
- 3、每个按键具有单击、长按、长按释放三种按键方式；
- 4、不同按键方式可配置不同执行动作，显示不同的颜色。

05 安装步骤

- 1、根据接线图，将面板连接到总线上；
- 2、上电确认面板可正常显示指示灯；
- 3、未使用面板前，所有按键指示灯呈跑马灯状态；
- 4、同时按下最右上+最左下按键，松开可将此面板与网关绑定；
- 5、面板跑马灯停止表示绑定成功；
- 6、设备工作正常，可通过软件进行操作。

06 注意及安全

- 1、总线需使用CAT5E或Ai Bus专用线缆；
- 2、总线连接通过手拉手连接，不支持星型及其他连接方式；
- 3、总线接口必须按照接线图接，不能接错，否则会损坏设备；
- 4、总线接口禁止接入交流电源，否则会损坏总线上的所有设备；
- 5、严禁雨淋、接触其他液体或腐蚀性气体。

产品质量保修书

用户信息

用户姓名：_____ 联系电话：_____

电子邮件：_____ 邮政编码：_____

居住地址：_____

购买信息

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂编号：_____ 销售日期：_____

经销商名称：_____

经销商盖章：_____