




01 外观尺寸

多功能传感器

S05-DA



产品说明书/保修证明

使用前请仔细阅读说明书


04 功能说明

- 1、内置红外传感器 (PIR)、照度传感器、温度传感器、干接点和0~10V输出功能；
- 2、PIR灵敏度可调节；
- 3、干接点输入可结合一些输入信号控制各种设备；
- 4、0-10V输出支持控制0-10V输出的LED灯、日光灯等。

05 安装步骤

- 1、根据接线图，将Ai Bus接口接到Ai Bus上；
- 2、短按Prog键，可与网关绑定；
- 3、工作正常，可使用软件进行配置；

02 接线图



总线定义

CAT5/CAT5E	BUS	Ai Bus
棕/橙	DC24V	红
棕白/橙白	COM	黑
蓝白/绿白	DATA-	白
蓝/绿	DATA+	黄

06 注意及安全

- 1、总线需使用CAT5E或Ai Bus专用线缆；
- 2、总线连接通过手拉手连接，不支持星型及其他连接方式；
- 3、总线接口必须按照接线图接，不能接错，否则会损坏设备；
- 4、总线接口禁止接入交流电源，否则会损坏总线上的所有设备；
- 5、严禁雨淋、接触其他液体或腐蚀性气体。

03 产品信息

电气参数	
工作电压	DC12~30V
总线功耗	40mA/DC24V
感应范围直径	8m(高度 3m)
照度感应范围	0~3000lux
工作环境	
工作温度	-5° C~45° C
储存温度	-20° C~60° C
产品特性	
外形尺寸	84 (直径) *37.5mm
信号接口	RJ45/Ai Bus 接口
安装方式	吸顶式安装

产品质量保修书

用户信息

用户姓名：_____ 联系电话：_____

电子邮件：_____ 邮政编码：_____

居住地址：_____

购买信息

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂编号：_____ 销售日期：_____

经销商名称：_____

经销商盖章：_____

*此页为保修的基本凭证，请认真填写并妥善保管。